

### **Kurzanleitung in folgenden Schritten:**

1. Stromkabel nicht angeschlossen, SENSITIVITY ganz links = 7:00, HIGH CUT = 12:00
2. Mono Cinchkabel von INPUT links oder rechts an AV Gerät SUB OUT oder Stereo Cinchkabel an Vorverstärker- CD -DVD -PC Signalausgang oder andere Signalquellen
3. Signalquelle mit bassbetonter Musik und niedriger Lautstärke aktivieren
4. Stromkabel anschließen und einschalten = grüne LED muss aufleuchten
5. SENSITIVITY langsam nach rechts drehen bis Zimmerlautstärke
6. Prüfen, ob Subwoofer oder Körperschallwandler korrekt funktionieren / klingen
7. HIGH CUT einstellen
8. SENSITIVITY nach links, bis es leise wird
9. Signalquelle auf ca. + 80% aufdrehen = höhere Signalspannung
10. SENSITIVITY weiter aufdrehen, bis maximale Leistung abgegeben werden kann, ohne die Lautsprecher zu überlasten
11. Der Schiebeschalter steht auf GND. Bei Brumm Einstreuungen über das Hausnetz stellt man diesen auf LIFT.